

El MKi 9100 ofrece las siguientes funciones:

- Control remoto autónomo por RF para las principales funciones
- Cable de conexión para iPod/iPhone, USB y entrada auxiliar
- Bluetooth v2.0 + EDR con perfiles HFP, A2DP, OPP y AVRCP
- Nuevo procesamiento digital de señal (DSP-3)
- Conversación manos-libres sin ecos
- Disminución del ruido ambiente
- Conexión automática con el sistema de audio del vehículo
- Memoria de conexión de hasta 10 teléfonos, emparejando uno a la vez

Compatibilidad

El sistema Parrot MKi 9100 ofrece mayor compatibilidad con teléfonos móviles Bluetooth existentes y futuros gracias a su total integración con el protocolo de comunicación inalámbrica Bluetooth. Puede verificar la compatibilidad de su teléfono o Ipad en la siguiente liga <http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/guasenlineadelaayuda/parrot-mki9100/compatibility>

Actualización de software

El software de su Parrot MKi 9100 permite actualizaciones desde el sitio web de Parrot, <http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/download-language/#mki9100>

Para actualizar el software tiene que seguir los siguientes pasos.

- En la Pc inserte una USB Drive
- Crear una carpeta en el USB con el nombre de "ParrotUp"
- Descargue de la liga anterior el software del equipo MKi9100 y guárdelo con el siguiente nombre "MKi9100.plf" en la carpeta "ParrotUp"
- Encienda el equipo instalado en su vehículo
- Inserte la USB Drive en el cable USB del sistema
- En el menu del Parrot elija preferencia, luego preferencias avanzadas y posteriormente actualización de software
- La actualización comienza automáticamente, debe esperar a que termine y que vuelva a encender el sistema, no apague el equipo mientras se realice la actualización

Solución de problemas

- Consulte el manual del teléfono para activar la búsqueda de dispositivos Bluetooth
- En caso de no encontrar el dispositivo Bluetooth MKi9100 en la pantalla de su telefono celular deberá resetear el sistema. Vaya a preferencias, preferencias avanzadas y configuración de fabrica
- En caso de no poder enlazar su teléfono, verificar que no haya mas de 10 teléfonos en la memoria del sistema Parrot MKi 9100, de lo contrario elimine alguno
- En caso de que no funcione el mando a distancia verifique que la batería sea funcional, si no hay problema con la batería debe apagar el equipo, volver a encender, ya encendido oprimir simultáneamente el botón rojo y el botón de Play y sin soltarlos oprimir una vez el botón verde o las que sean necesarias hasta que se enlace. En caso de que no funcione comunicarse al centro de atención
- En caso de que la pantalla no encienda debe asegurarse que este bien colocada en su base
- En caso de tener dudas, comuníquese al centro de atención para recibir ayuda a los teléfonos que vienen al final de esta guía



GUIA RAPIDA DE USUARIO

ELECTRONICA AUDIOCODE SA DE CV
Centro de atención

Teléfonos: 01 800 ALARMA 5
2452 4572 al 77
aprado@audiocode.com.mx
www.audiocode.com.mx



GUIA RAPIDA DE USUARIO

Kit manos libres Bluetooth.



Parrot MKi9100



Guía de usuario del sistema manos libres Parrot MKi9100

Lea cuidadosamente este folleto antes de comenzar a utilizar el sistema manos libres. Esta es solo una guía rápida de usuario, para más detalles debe consultar el manual de propietario o visitar el sitio web. <http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/guasenlineadelaayuda/parrot-mki9100/>



Emparejando (conectando) el teléfono

La tecnología Bluetooth requiere que el teléfono celular y el sistema Parrot se emparejen (conecten) entre ellos antes de poder empezar. Para emparejar siga estos sencillos pasos

- Encienda su celular
- Encienda el vehículo
- Ingrese al menú de "conectividad" u "opciones" de su teléfono celular y busque el menú de Bluetooth
- Verifique que la función de Bluetooth esté encendida o activada y en el modo de "visible"
- Localice el menú de "buscar dispositivos Bluetooth". El teléfono empezará a buscar todos los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del alcance. Elija el que dice "Parrot MKi9100"
- El teléfono celular pedirá una clave, la cual siempre será "0000"
- En la mayoría de los teléfonos celulares, se debe activar la función de fijar al Parrot MKi 9100 como dispositivo autorizado para que el teléfono celular se conecte al sistema Parrot de manera automática al encender el vehículo

UNA VEZ QUE EL TELEFONO CELULAR SE HA EMPAREJADO TODAS LAS LLAMADAS QUE REALICE O RECIBA SE ESCUCHARÁN A TRAVÉS DE LAS BOCINAS DEL VEHICULO

Descripción del equipo Parrot MKi9100



Navegación por el menú

- Pulsar sobre el botón central para acceder al menú. La pantalla mostrará la sección del menú en el que se encuentra
- Navegue por el menú girando el botón central y confirme con el botón verde o pulsando sobre el mismo botón central
- Para salir del menú, pulse sobre el botón rojo o espere algunos segundos

Funciones del menú

- Ipod: Selecciona la fuente de audio Ipod
- USB: Selecciona la fuente de audio USB
- Audio Bluetooth: Selecciona la fuente de audio de dispositivo conectado vía Bluetooth
- Entrada de línea: Selecciona la fuente de audio de dispositivo conectado vía entrada auxiliar
- Efectos de audio: Activa ecualizador, activa efecto Virtual Súper Bass y activa opciones de repetición y reproducción aleatoria

- Preferencias: Activa las opciones de Bluetooth, Audio, Luminosidad y preferencias avanzadas

Funciones del sistema manos libres

- Descarga automáticamente la agenda de contactos del teléfono
- Realizar una llamada con el reconocimiento de voz multiusuario
- Realizar una llamada manual desde el teléfono
- Recepción de una llamada
- Colgar una llamada
- Función de remarcado
- Regular el volumen de las funciones del sistema Parrot MKi 9100
- Pasar al Modo privado de llamada
- Música Bluetooth (Audio stream) desde tu teléfono
- Música desde tu Ipod
- Música desde tu USB
- Música desde la entrada auxiliar

Recomendaciones de seguridad

Utilice siempre el reconocimiento de voz el cual es activado oprimiendo el botón descolgar del sistema Parrot MKi 9100 (botón verde)

Realice el procedimiento de emparejamiento del teléfono con el sistema Parrot MKi 9100 cuando el vehículo se encuentre en alto total

Precaución

No retire la pantalla del sistema cuando este se encuentre encendido.